

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto
13.12.2008
Hollanti – Suomi

3. Ala: Tekniikka

<http://www.gebruikershandleiding.com/handleiding-5-1603.html>

Toimeksianto: *Käännetään Suomen maahantuojalle.*

Handleiding Philips FC6840/01

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. U vindt het typeplaatje aan de onderkant van de motorunit.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Verwijder altijd het microfilter en de papieren of de herbruikbare stofzak voorafgaand aan nat gebruik.
- Installeer altijd de diffusor en de vlotterunit voordat u het apparaat gebruikt om vloeistoffen op te zuigen.
- Zuig alleen droge materialen en stof op als u de papieren of de herbruikbare stofzak in het apparaat hebt geplaatst.
- Als u het apparaat gebruikt om as, fijn zand, kalk, cementstof of vergelijkbare stoffen op te zuigen, raken de poriën van de papieren stofzak verstopt. Vervang in dat geval de papieren stofzak, zelfs als deze nog niet vol is.
- Gebruik alleen papieren Athena-stofzakken of de herbruikbare stofzak. U kunt stofzakken verkrijgen bij uw dealer. Zie hoofdstuk 'Accessoires en filters bestellen' voor typenummers.
- Gebruik de stofzuiger niet zonder het motorbeschermingsfilter.
- Dompel de motorunit nooit in water.
- Maak de opvangbak altijd leeg, schoon en droog na nat gebruik. Laat het apparaat enkele minuten droge lucht aanzuigen om de binnenkant van de buis en de slang te drogen. Dit voorkomt een onplezierige geur als u de stofzuiger de volgende keer gebruikt. Ook wordt hierdoor voorkomen dat de papieren stofzak nat wordt.
- Maak de shampooerpomp één keer per jaar schoon met een mengsel van water en blanke azijn om de levensduur van de shampooerpomp te verlengen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.